



**NEW
MG HS**

MG HS												
x 1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHÍCULO												
Revisar operación y ajuste del freno de mano, ajustar si es necesario	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar bocina y luces.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar superficie del parabrisas y operación del limpia parabrisas.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado y operación de cinturones de seguridad.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar operación del aire acondicionado.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar operación y estado de asientos.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verifique el seguro de la tapa de capot, el seguro de la puerta trasera, los seguros de las puertas, las bisagras, los controles de las puertas, etc., limpie todo el polvo y rellene la grasa lubricante de ser necesario.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BAJO CAPOT												
Revisar y reapretar bornes de batería, comprobar color del indicador de carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar nivel lavaparabrisas, rellenar si es necesario.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar niveles (líquido de frenos, refrigerante, líquido dirección).	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar nivel del líquido de la transmisión automática, rellenar si es necesario.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de la correa auxiliar y tensor, corregir si es necesario.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado y funcionamiento del servo freno y mangueras de freno.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reemplazar filtro de aire.		R		R		R		R		R		R
Reemplazar filtro de aire acondicionado.		R		R		R		R		R		R
Reemplazar filtro de combustible.										R		
Reemplazar bujías.				R				R				R
Reemplazar correas auxiliar.						R						R
Reemplazar aceite transmisión automática y mecánica.						R						R
Reemplazar líquido de frenos.				R				R				R
Reemplazar refrigerante motor.						R						R
Revisar fugas de multiple admisión y escape, reparar en caso de ser necesario.		I		I		I		I		I		I
Revisar soportes de motor.		I		I		I		I		I		I

BAJO EL VEHÍCULO

[illegible]

AL FINALIZAR LA MANTENCIÓN

[illegible]

**I: Inspeccionar estos elementos y si es necesario:
corregir,limpiar, ajustar y/o cambiar
R: Reemplazar
RO: Rotar**

Información sujeta a cambios sin previo aviso. Válida hasta 31/12/2025

ALINEACIÓN CADA 20.000 KM TODOS LOS MODELOS SUGERIDA